

### Boss Clamps (Malleable Iron)

### Attaches Boss



Size	Bolts	Hose OD From	Hose OD To	Part Number
1/4"	2	0.562"	0.656"	BD
3/8"	2	0.688"	0.875"	CD
1/2"	2	0.813"	0.938"	DD
1/2"	2	0.938"	1.063"	B4
1/2"	2	1.063"	1.188"	B5
3/4"	2	1.156"	1.281"	BU9S
3/4"	2	1.188"	1.313"	BU9
3/4"	2	1.313"	1.500"	B9
3/4"	2	1.500"	1.688"	B10
1"	4	1.531"	1.719"	BU14
1"	4	1.678"	1.938"	B14
1"	4	1.938"	2.125"	B15
1-1/4"	4	1.500"	1.781"	BU18
1-1/4"	4	1.781"	2.093"	BU19
1-1/4"	4	2.125"	2.375"	B19
1-1/2"	4	1.813"	2.000"	BU22
1-1/2"	4	2.000"	2.219"	B22
1-1/2"	4	2.188"	2.375"	BU24
1-1/2"	4	2.375"	2.563"	B24
1-1/2"	4	2.563"	2.750"	B25
2"	4	2.343"	2.531"	BU28
2"	4	2.500"	2.780"	BU29
2"	4	2.750"	3.063"	B29
2"	4	3.094"	3.438"	B30
2-1/2"	4	3.094"	3.438"	BU34
2-1/2"	4	3.500"	3.938"	B34
3"	4	3.500"	3.938"	BU35
3"	4	3.813"	4.063"	B35
3"	4	4.063"	4.4378"	B39
4"	6	4.625"	5.000"	B45 *
4"	6	4.875"	5.250"	BS49 *
4"	6	5.531"	5.938"	B49 *
6"	6	6.875"	7.375"	750 *
6"	6	7.500"	8.000"	850 *

Hose Clamps  
Attaches

### Double Bolt Clamp

### Attaches à double verrous



Part Number	Hose OD From	Hose OD To
400	3.50"	4.00"
463	4.06"	4.44"
525	4.19"	5.00"
550	5.00"	5.50"
600	5.50"	6.06"
675	6.13"	6.88"
769	6.94"	7.63"
818	7.69"	8.19"
875	8.25"	8.88"
988	8.94"	9.88"
1125	9.94"	11.38"
1275	11.19"	13.00"
1450	13.19"	15.00" *
1700	15.06"	17.50" *

\* Peut ne pas être un article courant / Peut exiger commande spéciale

## Boss Male Stem

## Tige mâle Boss



Hose Size	NPT Size	Part Number
1/2"	1/2"	MS1
3/4"	3/4"	MS6
1"	1"	MS11
1-1/4"	1-1/4"	MS16
1-1/2"	1-1/2"	MS21
2"	2"	MS26
2-1/2"	2-1/2"	MS31
3"	3"	MS36
4"	4"	MS46

## Boss Ground Joint Seal

## Raccord Boss



Hose Size	Stem	Wing Nut	Female Spud	Male Spud	Double Spud
3/8"	GCA	CB	GCC	GMC	
1/2"	GB1	B2	GB3	GM3	GDB3
3/4"	GB6	B12	GB8	GM8	GDB13
1"	GB11	B12	GB13	GM13	GDB13
1-1/4"	GB16	B17	GB18	GM18	GDB23
1-1/2"	GB21	B17	GB23	GM23	GDB23
2"	GB26	B27	GB28	GM28	GDB28
2-1/2"	GB31	B32	GB33	GM33	GDB33
3"	GB36	B37	GB38	GM38	GDB38
4"	GB46	B47	GB48		
6"	GB66	B67	GB68		

**Caution:** Only use steam rated fittings on steam hose. See Boss fittings and Boss clamps on pages 63 and 64. Make sure to re-torque clamps at regular intervals to ensure rubber cold flow hasn't compromised the coupling.

**Attention :** Utilisez seulement l'ajustage de précision évalué pour la vapeur sur le boyau de vapeur. Voir des garnitures Boss et les brides Boss aux pages 63 et 64. Veillez à resserrer des brides à intervalles réguliers pour s'assurer que le fluage à froid du caoutchouc ne comprimé pas le couplage.



\* May not be stock item / May require special order